

**MANUAL DE INSTALACIÓN  
DEL LECTOR DE TARJETAS  
(CRÉDITO O DÉBITO)  
DE LA PASARELA DE PAGOS  
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
VASCA**



**7 de Julio de 2010**



# Indice

1	Introducción. ....	3
2	Dispositivo lector de tarjetas. ....	4
3	Configuración del applet. ....	5
3.1	Instalación del JRE (Java Runtime Environment). ....	6
3.2	Instalación de las librerías de comunicaciones. ....	12
3.3	Archivo de configuración del applet. ....	14
3.4	Prueba del applet. ....	15

# 1 Introducción.

El lector de tarjetas permite capturar en las aplicaciones de banca electrónica de las entidades financieras la información de la tarjeta del ciudadano que quiere realizar el pago en una ventanilla de la Administración. Esta información consiste en:

- el número de la tarjeta,
- el titular de ésta, y
- la fecha de caducidad.

El lector de tarjetas opera de forma conjunta con un applet Java que se ejecuta en el navegador y recoge los datos enviados por el lector de tarjetas a través del puerto serie. Se trata de un applet firmado proporcionado por EJIE a las entidades financieras para que éstas lo incluyan en sus aplicaciones de banca electrónica.

En este capítulo se pretende dar una explicación detallada de los pasos a realizar para llevar a cabo la instalación del lector de tarjetas en los equipos de la Administración, suponiendo que estos equipos se ejecutan bajo **sistema operativo Windows** y **navegador Internet Explorer**.

## 2 Dispositivo lector de tarjetas.

El dispositivo lector de tarjetas homologado para la Pasarela de Pagos de la Administración Pública Vasca es el **Ingenico 6200**.



Aunque se trata de un dispositivo lector de tarjetas híbrido, este dispositivo debe incluir un **software específicamente desarrollado para la Pasarela de Pagos de la Administración Pública Vasca** que solamente permite la lectura de tarjetas de banda magnética.

Este dispositivo se comunica con los PC de las ventanillas de la Administración a través del puerto serie.

### 3 Configuración del applet.

El interfaz de banca electrónica de las Entidades Financieras utiliza un applet para recoger los datos que envía el lector de tarjetas del puerto serie del equipo. Para ello el equipo debe tener instalado un *Java Runtime Environment (JRE)* que permita la ejecución de applets en el navegador.

Como se ha dicho anteriormente, el applet lee los datos que envía el lector de tarjetas del puerto serie del equipo. Para ello se utilizara una librería de comunicaciones de Java que permita la comunicación con el puerto serie.

El applet utiliza las clases del Java Communications API 2.0 de Sun, que ofrece clases Java de comunicación con los puertos serie y paralelo. Para el correcto funcionamiento del applet es necesaria la instalación de los archivos de esta librería en el equipo del cliente.

Por último, existe un archivo de configuración de las propiedades del applet.

A continuación, se explicará punto por punto la configuración de cada uno de estos elementos. En el último paso, se detallará un procedimiento de prueba de este proceso de configuración, para comprobar la correcta instalación.

### 3.1 Instalación del JRE (Java Runtime Environment).

Como se ha dicho anteriormente, el interfaz de banca electrónica de las Entidades Financieras utiliza un applet para recoger los datos que envía el lector de tarjetas del puerto serie del equipo y, para ello, el equipo debe tener instalado un *Java Runtime Environment (JRE)* que permita la ejecución de applets en el navegador.


El primer paso, en caso de que el equipo no disponga ya de un JRE, consistiría en acudir a la página web de Sun (<http://java.sun.com/>) para descargarse el ejecutable (jre-6uX-windows-i586-p-s.exe) que permita la instalación de un JRE para el equipo.

**(Nota :**


La JRE también es proporcionada en el presente CD Instalación de la Pasarela en la Carpeta (software/software\_jdk)




En dicha página, dentro de la sección "**Popular Downloads**", se pincha el enlace "**Java SE**". En la página que se abre a continuación, buscar "**Java Runtime Environment (JRE) 6u1**".



Pulsando el botón **"Download"**, se accede a la página de descarga. En este punto se debe aceptar el acuerdo de licencia, clicando sobre el círculo al lado de la palabra **"Accept"**.



Una vez aceptada la licencia, hay que hacer clic sobre la opción **"Windows Offline Installation"**




A partir de este momento se procede a la descarga del archivo ejecutable de instalación del JRE : jre-6uX-windows-i586-p-s.exe o del proporcionado con el CD.

Se ofrecerá la opción de ejecutar directamente este archivo o guardarlo en un lugar conocido del sistema de archivos para lanzar posteriormente la ejecución.

Durante el proceso de instalación se irán realizando al usuario preguntas acerca de la instalación. Se recomienda contestar con las opciones por defecto, puesto que es lo que se asume en el resto de este documento.

La instalación configura el JRE para el navegador Internet Explorer, de todas maneras, es recomendable comprobar la configuración de Internet Explorer. Para ello, en una ventana del navegador, se debe ir a "**Herramientas -> Opciones de Internet**", y en la pestaña "**Opciones avanzadas**" comprobar que la configuración de las secciones "**Java(Sun)**" y "**Microsoft VM**" coincide con la de la imagen.







Si esto es así, ya está el JRE instalado correctamente en el equipo y el navegador será capaz de ejecutar applets.

Puede ser interesante en el proceso de instalación hacer que se muestre la consola de Java, que puede dar errores sobre qué va mal en la ejecución del applet.

Para que se muestre esta consola se debe ir al **"Panel de control"** en **"Vista Clásica"** y hacer clic dos veces sobre el icono **"Java"** para que aparezca el Panel de Control de Java.



Una vez en él, abrir la solapa **"Avanzado"** y desplegar la opción **"Consola de Java"**. Se debe seleccionar la opción **"Ver Consola"**:




Por defecto, el JRE tiene marcada la opción de actualizar automáticamente. Esto implica que cuando hay actualizaciones del JRE, se instalan automáticamente, de modo que el navegador utilice la nueva versión de JRE que no está configurada para la utilización del lector de tarjetas.


En caso de que ocurriese, habría que repetir el proceso de instalación de las librerías de comunicaciones del punto 3.2 para la nueva versión instalada.

Para evitarlo, vamos a desmarcar la opción de "descarga automática".

Para ello, se debe ir al "**Panel de control**" en "**Vista Clásica**" y hacer clic dos veces sobre el icono "**Java**" para que aparezca el Panel de Control de Java.



Una vez en él, abrir la solapa “**Avanzado**” y desplegar la opción “**Descarga automática de JRE**”. Se debe seleccionar la opción “**Nunca descargar automáticamente**”:




### 3.2 Instalación de las librerías de comunicaciones.

Como se ha dicho anteriormente, el applet lee los datos que envía el lector de tarjetas del puerto serie del equipo. Para ello, se utilizará una librería de comunicaciones de Java que permita la comunicación con el puerto serie.

El applet utiliza las clases del Java Communications API 2.0 de Sun, que ofrece clases Java de comunicación con los puertos serie y paralelo. Para el correcto funcionamiento del applet es necesaria la instalación de los archivos de esta librería en el equipo del cliente.

Esta librería se puede obtener desde la página [http://www.euskadi.net/r33-2288/es/contenidos/informacion/mipago/es\\_11026/configurar\\_lector\\_tarjetas.html](http://www.euskadi.net/r33-2288/es/contenidos/informacion/mipago/es_11026/configurar_lector_tarjetas.html), en el enlace "BAJAR LIBRERIAS". Este enlace permite descargar un zip con las librerías necesarias para la instalación del applet.

En su defecto las Librerías también se pueden obtener de la carpeta del CD : **/software/software\_pasarela**



Los archivos de la librería Java Communications API 2.0 de Sun están contenidos en el fichero comprimido *javacomm20-win32.zip*. El primer paso es descomprimir este archivo, lo cual devuelve, entre otros, los siguientes archivos:

- comm.jar
- win32.dll



- javax.comm.properties

Se deben copiar estos archivos en el equipo en las siguientes rutas a partir del path donde este instalado el JRE que utiliza el navegador, por ejemplo, en el caso del *JRE 1.6.0\_01*:

- C:\Archivos de programa\Java\jre1.6.0\_01\lib\ext\comm.jar
- C:\Archivos de programa\Java\jre1.6.0\_01\bin\win32com.dll
- C:\Archivos de programa\Java\jre1.6.0\_01\lib\javax.comm.properties

Una vez hecho esto, el applet debe ser capaz de recoger a través del dispositivo los datos de una tarjeta bancaria, a través de la configuración por defecto del applet. Esta configuración indica que el puerto serie que se utiliza para la comunicación es el COM1.

### **3.3 Archivo de configuración del applet.**

Existe un archivo de configuración que el applet lee de la ruta del sistema de archivos *C:\app\_ejie\p12\config\p12.config* en el que se configura el puerto por defecto del que va a leer el applet los datos que envía el lector, a través del siguiente parámetro *defaultPort* (COM1 o COM2).

Como se ha dicho anteriormente, el puerto por defecto por el que escucha el applet es el COM1. Si se quiere cambiar dicho puerto, se puede hacer incluyendo la siguiente cadena parámetro-valor en el fichero indicado anteriormente:

defaultPort=COM2

ATENCIÓN: el fichero *p12.config* se debe crear sin extensión, un editor de texto podría incluir la extensión *.txt* y si el sistema operativo oculta las extensiones conocidas podría dar lugar a error.

### 3.4 Prueba del applet.

Una vez completada la configuración se puede realizar una prueba del funcionamiento del applet desde la página:


<http://www.testpago.euskadi.net/>

En esta página, accedemos a la “**Simulación de Pasarela de Pagos**”:

Página de pruebas de la Pasarela de Pagos de la Administración Pública Vasca, con materiales y utilidades para Administraciones Públicas emisoras, Entidades Financieras colaboradoras y desarrolladores de aplicaciones que interactúen con la Pasarela de Pagos.

Testpago dispone de una **>>> Simulación de Pasarela de Pagos** para realizar las pruebas que sean necesarias. Dicha simulación está dotada de una Entidad Financiera simulada totalmente funcional en la cual completar los pagos de pruebas.

Nos aparece un formulario para simular un pago a una entidad bancaria de prueba:



Pasarela de Pagos de la Administración Vasca **Test Pago**

Realizar pago: **Elección del tipo de formulario** | Introducción de datos | Listado de Pagos | Selección Entidad Financiera | Realización Pago Entidad Financiera

Seleccione el CPR (Código de Procedimiento de Recaudación) de su requerimiento de pago.

Código Procedimiento de Recaudación (CPR)

☒ 9050794 ☐ 9050299 ☐ 9052180

**AVISO**

• Si dispone de lector de código de barras, pase el código de barras del requerimiento de pago a través del mencionado lector.  
• For instructions in English follow this link: [Payment Process](#)  
• Pour obtenir des instructions en français, suivez ce lien: [Processus de paiement](#)

Seleccionamos el CPR **9050794** e introducimos los siguientes datos:

- Entidad emisora: 04833001-800
- Referencia: 6165161651561
- Identificación: 101020
- Importe: 0,01

**EUSKO JAURLARITZA**  **GOBIERNO VASCO**

https://www.testpago.euskadi.net/p12iWar/p12RPDispatchServlet - Microsoft Internet Explorer

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Atrás Búsqueda Favoritos

Dirección https://www.testpago.euskadi.net/p12iWar/p12RPDispatchServlet Ir Vinculos

Pasarela de Pagos de la Administración Vasca **Test Pago**

Realizar pago Acerca de Demo Entidades financieras Entidades emisoras Solicitar Justificante

1 Elección del tipo de formulario 2 **Introducción de datos** 3 Listado de Pagos 4 Selección Entidad Financiera 5 Realización Pago Entidad Financiera

Introduzca los datos que se solicitan. Encontrará estos datos en la parte inferior del impreso de pago.

**Carta de Pago** Código Procedimiento de Recaudación (CPR) 9050794

Entidad emisora 04833001 - B00 Referencia 6165161651561 Identificación-Fecha Límite Pago 001020 Importe EUR \*\*\* 0,01

Cancelar Borrar datos Aceptar

**AVISO**

- Si dispone de lector de código de barras, pase el código de barras del requerimiento de pago a través del mencionado lector.
- For instructions in English follow this link: [Payment Process](#)
- Pour obtenir des instructions en français, suivez ce lien: [Processus de paiement](#)

Le damos a **"Aceptar"** y vemos los detalles del pago:

https://www.testpago.euskadi.net/p12iWar/p12RPDispatchServlet - Microsoft Internet Explorer

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Atrás Búsqueda Favoritos

Dirección https://www.testpago.euskadi.net/p12iWar/p12RPDispatchServlet Ir Vinculos

Pasarela de Pagos de la Administración Vasca **Test Pago**

Realizar pago Acerca de Demo Entidades financieras Entidades emisoras Solicitar Justificante

1 Elección del tipo de formulario 2 Introducción de datos 3 **Listado de Pagos** 4 Selección Entidad Financiera 5 Realización Pago Entidad Financiera

La pasarela de Pagos le ofrece tres opciones: 1) Añadir un nuevo pago a la Lista de Pagos, a través del botón "Añadir nuevo pago", 2) Borrar un pago de la Lista de Pagos, a través del botón "Borrar", y 3) Proceder al pago, a través del botón "Proceder al pago".

Añadir nuevo pago Proceder al pago

**Listado de Pagos**

	Emisor	Recibo	Importe €	Entidades Financieras	Vermás
Borrar	Gobierno Vasco	Cuadernillo 57 estándar Año 2008	0,01	Banco Santander Local (PRUEBAS EMPRESAS) Version 2 - BBK Local Version 2 - Desarrollo Banco Santander III - Banco Santander - DESA Pago público - BBK Local Version 1 - Kutxa Desarrollo HTTPS - BBK Preproduction Version 1 - BBK Preproduction Version 2 - BBK-Mobile Localhost - BBK-Mobile Preproduction - Banco Guipuzcoano Production Version 1 - Caja Vital (Desarrollo) - Ipar Kutxa( Acceso Localhost) - Ipar Kutxa( Desarrollo) - Caja Vital ( ACCESO EJ-GV ) - Ipar Kutxa( Acceso EJ-GV) - Caja Vital ( ACCESO EJ-GV ) - Kutxa Acceso EJ-GV - Kutxa - Preproduction - Kutxa - Desarrollo II - Kutxa - Banco Guipuzcoano - Homologación - V2 (EJ-GV) - BBVA Desarrollo - BBVA Pruebas - Banco Guipuzcoano - Homologación - V2 - Banco Guipuzcoano - Desarrollo - V2 - Banco Guipuzcoano - la Caixa Integración - Caja Laboral Local Version 2 - Caja Laboral Local Version 2 (ACCESO EJ-GV) - Bankoa Preproduction - la Caixa Desarrollo - la Caixa Preproduction - Preproduction Banco Santander - Caja Madrid - Euskadi.Net Financial ORG Simulation - Caja Madrid (HTTPS) - BBK TPV Virtual localhost - BBK TPV Virtual preproduction	[ + ]


**Resumen del Pago Múltiple**

Importe total €	Entidades Financieras	Más info.
0,01	Banco Santander Local (PRUEBAS EMPRESAS) Version 2 - BBK Local Version 2 - Desarrollo Banco Santander III - Banco Santander - DESA Pago público - BBK Local Version 1 - Kutxa Desarrollo HTTPS - BBK Preproduction Version 1 - BBK Preproduction Version 2 - BBK-Mobile Localhost - BBK-Mobile Preproduction - Banco Guipuzcoano Production Version 1 - Caja Vital (Desarrollo) - Ipar Kutxa( Acceso Localhost) - Ipar Kutxa( Desarrollo) - Caja Vital ( ACCESO EJ-GV ) - Ipar Kutxa( Acceso EJ-GV) - Caja Vital ( ACCESO EJ-GV ) - Kutxa Acceso EJ-GV - Kutxa - Preproduction - Kutxa - Desarrollo II - Kutxa - Banco Guipuzcoano - Homologación - V2 (EJ-GV) - BBVA Desarrollo - BBVA	[ + ]

Listo Intranet local

Ahora le damos a **"Proceder al pago"**, y nos muestra la siguiente pantalla:






Aquí debemos tener marcada la casilla **"Habilitar Acceso Restringido a personal del sector público"**, y seleccionamos la entidad bancaria de prueba **"TestPago"**:



Euskadi.Net Finantial ORG Simulation


Una vez elegida la entidad de prueba, nos aparece una pantalla con un formulario que recoge los datos de una tarjeta (crédito o débito) a través del dispositivo.



Se puede proceder a introducir la tarjeta en el dispositivo. En cuanto se retira la tarjeta del dispositivo, los datos de la tarjeta deberían aparecer en los campos del formulario.

En este punto pueden aparecer varios errores si la configuración no ha sido correcta:

- Si el applet no se carga o ni siquiera se muestra la consola de Java, comprobar que se haya instalado correctamente el **JRE**.
- Si la consola de Java muestra el siguiente error, comprobar la correcta instalación de la librería de comunicaciones de Sun **comm.jar**:



- Si la consola de Java muestra el siguiente error, comprobar la correcta instalación del la dll **win32com.dll** y del archivo de propiedades **javax.comm.properties**:

